
Instruction Manual
Betriebsanleitung
Manuel d'instructions
Manuale delle istruzioni
Handleiding
Manual de instrucciones
Brugervejledning
Bruksanvisning
Brukerveiledning
Käyttöohje

Cordless Drill & Driver
Akku-Bohrschuber
Perceuse et tournevis sur batterie
Trapano e cacciavite senza filo
Draadloze boor en schroevedraaier
Taladro y destornillador sin cable elétrico
Ledningsfri bor og skrutrækker
Laddningsbar borr/skruvdragare
Oppladbar drill og skrutrekker
Ladattava porakone/ruuvinväännin

EY6220 EY503



Panasonic 🗷

Before operating this unit, please read these instructions compietely.

Vor Inbetriebnahme des Gerätes, die Betriebsanleitung bitte gründlich durchlesen.

Lire entierement les instructions suivantes avant de faire fonctionner l'appareil.

Prima di usare questa unità, leggere attentamente queste istruzioni.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het appraat in gebruik te nemen.

Antes de usar este aparato por primera vez, lea todas las instrucciones de este manual.

Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använder maskinen. Vennligst les igjennom hele bruksanvisningen før verkteyet tas i bruk. Lue Käyttöohjeet huolella ennen laitten käyttöönottoa.


Gennemalæs venligst denne betjeningsvejledning för brugen.


Index/Hinweise/Index/Indice/Index/Indice/Indeks/Index/Indeks/Hakemisto


English:	Page	6
Deutsch:	Seite	9
Français:	Page	12
Italiano:	Pagina	15
Nederlands:	Badzijde	18
Español:	Pagina	21
Dansk:	Side	24
Svenska:	Sid	27
Norsk:	Side	30
Suomi:	Sivu	33


Parts and Controls **Teile und Bedienelemente** Pièces et commandes Parti e controlli Onderdelen en bedieningsorganen Piezas y controles Dele og betjeningsudstyr Delar och kontroller Deler og kontroller Osat ja hallintalaitteet


(A)	Hexagonal driving shaft Hexagonalantriebswelle Arbre d'entraînement hexagonal Albero motore esagonale Zeshoekige aandrijfas Eje de transmisión hexagonal Sekskantet skaft Drivenhet Drivmekanisme Vetoakseli	(14)	Battery pack release button Akkupack-Entriegelungsknopf Bouton de libération de batterie Tasto di rilascio blocco batteria Accu-ontgrendeltoets Botón de liberación de la batería recargable Udløserknap til batteripakning Batteriets låsknappar Batteriets utløserknapper Akkupaketin irrotuspainikeet
8	Clutch handle Kuplungsgriff Manche d'embrayage Manopola deil'innesto Koppelhendel Mango del embrague Koblingshåndtag Momentinställning Clutch grep Vääntövoiman säädin	3)	Battery charger Ladegerät Chargeur de batterie Caricabatterie Acculader Cargador de baterías Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi
(O)	Main switch Haupschalter Interrupteur principal Interruttore principale Hoofdschakelaar Interruptor principal Afbryderkontakt Fram/backomkopplare Bryter for fremover/revers Eteen/taakse valitsin	D	Charging lamp Ladeanzeigelampe Voyant de charge Spia di carica Laadindikator Luz de carga Opladeindikator Laddningslampa Ladelampe Latauksen merkkivalo
(D)	Speed selector switch Bereichsschalter Sélecteur de vitesse de rotation Selettore di velocità Snelheidskeuzeschakellar Conmutador selector de velocidad Hastighedsomskifter Varvtalsomkopplare Hastighetsvelger Nopeudenvalintakytkin	Ð	Bit holder Bohrerfach Porte-foret Portapunta Bladhouder Soporte de broca Borholder Hållare för skruvmejslar Oppbevaringsrom/holder for tilbehør Tarvikelokero
E	Main switch lock Schaltersperre Verrou d'interrupteur principal Dispositivo di blocco dell'interruttore principale Hoofdschakelaarvergrendeling Seguro del interruptor principal Afbryderkontaktlås Låsknapp Bryter for låsing Lukitsin	ĸ	Bit set Schlagmeißel-Set Jeu de mèches Assortimento di punte Boorset Juego de brocas Bitplacering Borrspetsuppsättning Bits sett Teräsarja
)	Battery pack Akkupack Batterie Pacco batteria Accu Bloque de pilas Batteri Batteri Batteri Batteri Akkupaketti	_	


















Battery pack release button
Akkupack-Entriegelungsknopf
Bouton de libération de batterie
Tasto di rilascio blocco batteria
Accu-ontgrendeltoets
Botón de liberacion de la bateria recargable
Udleserknap til batteripakning
Batteriets lasknappar
Batteriets utløserknapper

Akkupaketin irrotuspainikeet

١



10



Lesen Sie bitte vor der ersten Inbetriebnahme dieses Geräts das separate Handbuch "Sicherheitsmaßregeln" sorgfältig durch.

ZUSÄTZLICHE SICHER-HEITSHINWEISE FÜR DAS BOHREN

- Denken Sie daran, daß das Werkzeug ständig betriebsbereit ist, da es nicht an die Steckdose angeschlossen werden muß.
- 2) Beim Bohren in Wänden, Decken usw besteht die Möglichkeit, daß Sie auf stromführende Leitungen treffen. Daher NIE ANDERE METALLTEILE BERÜHREN! Das Werkzeug beim Bohren nur am Kunststoffgriff halten, um in solchen Fällen vor elektrischen Schlägen geschützt zu sein.
- 3) Wenn der Einsatz sich festfressen sollte, sofort den Hauptschalter ausschalten, um eine Überlastung von Motor oder Akkusatz zu vermeiden. Festgefressene Einsätze durch Rückwärtsdrehung freimachen.
- Beim Aufladen kann sich das Ladegerät etwas erhitzen. Dies ist normal. Das Batteriepack daher nicht über lange Zeit aufladen.
- 5) Das Gerät nur mit einem trockenen weichen Lappen abwischen. Verwenden Sie zum Reinigen keine feuchten Lappen oder flüchtigen Lösungsmittel wie Farbverdünner oder Benzin.

BEZEICHNUNGEN DER BAUTEILE

A Hexagonalantriebswelle

Hinweis: Beim Einsetzen oder Entfernen von Einsätzen unbedingt die Schaltersperre auf Sperrstellung stellen

Den gewünschten Einsatz wählen und leicht in die Hexagonalantriebswelle des Werkzeuges stoßen.

(Beziehen Sie sich auf die Abbildungen 2)

 Beziehen Sie sich hinsichtlich verwendbaren Schlagmeißeln auf die Abbildung 2.

B Kuplungsgriff

Wenn das Werkzeug zum Einschrauben von Schrauben in weiche Materialien oder für Anschlußschrauben verwendet wird, besteht die Gefahr, daß Material oder Gewinde beschädigt werden, weil die Drehkraft zu stark ist. Um dies auszugleichen, kann das Kupplungsdrehmoment durch Drehen des Kupplungsgriffes auf die gewünschte Drehkrafteinstellung justiert werden.

Kupplungsposition 1 ist die Minimaleinstellung. Das Kupplungs drehmoment nimmt mit wachsender Einstellung 2, 3, 4 und 5 zu. Wird das Werkzeug auf Einstellposition 6 gestellt, rutscht die Kupplung nicht und der Einsatz ist direkt mit dem Motor verbunden.

VORSICHT: Wenn die Akkus bei längerem Gebrauch an Leistung verlieren, kann es passieren, daß die Kupplung auch in den Positionen 4 und 5 nicht rutscht. Sollte dies vorkommen, die Akkus nachladen.

(Beziehen Sie sich auf die Abbildungen 3)

Einsatzsperrfunktion

Bei ausgeschaltetem Werkzeug ist der Einsatz gesperrt und kann als manueller Schraubendreher verwendet werden (bis zu 14,5 Nm, 150 kg-cm). Es kann sein, daß der Antriebsschaft etwas Spiel hat. Dies ist normal.

VORSICHT: Das genaue Drehmoment sollte mit einem Drehmomentenschlüssel überprüft werden, da die Schraube beschädigt werden könnte.

(Beziehen Sie sich auf die Abbildungen 4)

C Haupschalter (ON/OFF)

Zur Vorwärtsdrehung () auf den oberen Teil des Schalters drücken; zur Rückwärtsdrehung () auf den unteren Teil des Schalters drücken.

(Beziehen Sie sich auf die Abbildungen 5)

Bereichsschalter

Um den unterschiedlichen Anwendungszwecken des Werkzeugs gerecht zu werden, sind zwei Drehgeschwindigkeiten wählbar. Je nach Verwendungszweck kann zwischen hoher und niedriger Geschwindigkeit gewählt werden.

LOW	200min ⁻¹ (RPM)	hohes Drehmoment
HIGH	400min (RPM)	Kleines Drehmoment

VORSICHT: Vor dem Gebrauch prüfen, weicher Drehzahlbereich eingestellt ist.

(Beziehen Sie sich auf die Abbildungen 6)

E Schaltersperre

Nach Gebrauch die Schaltersperre auf Sperrstellung schalten, um versehentliches Einschalten zu verhindern.

(Beziehen Sie sich auf die Abbildungen 7)

F Akkupack (EY902/EY903)

- Die beidseitigen Entriegelungsknöpfe G drücken und das Akkupack aus dem Werzeug ziehen.
- Den Akkupack mit dem Ladegerät aufladen.
- Nach dem Aufladen das Akkupack vom Ladegerät abziehen und in das Werkzeug einsetzen. Das Netzkabel des Ladegeräts bei Nichtverwendung aus der Steckdose ziehen. Bei Nichtgebrauch das Ladegerät vom Netz trennen.

Zur Lebensdauer des Akkus

Die Lebensdauer der Akkubatterie ist begrenzt. Falls die Betriebszeit auch nach normalem Aufladen stark verkürzt sein sollte, muß der Akku ausgewechselt werden. Wenn das Werkzeug nur gelegentlich benutzt wird, den Akku mindestens alle 6 Monate neu aufladen, um diese in gutem Zustand zu halten.

- Achtung: Dieser Batteriesatz ist mit Nickel-Kadmium-Batterien ausgestattet. Die Batterien müssen recycelt oder ordnungsgemäß, entsorgt werden.
 - Gebrauch bei sehr kalter oder sehr warmer Umgebungstemperatur senkt die Kapazität einer Ladung.

G Akkupack-Entriegelungsknopf

⊕ Ladegerät (EY0020/RE503)

Hinweis: Beim ersten Aufladen der Akkus oder beim Aufladen nach längerer Ruhezeit die Akkus etwa 24 Stunden lang aufladen, um die volle Kapazität zu erreichen.

- Den Akkupack-Entriegelungsknopf drücken, und den Akkupack vom Werkzeug ziehen. (Beziehen Sie sich auf die Abbildungen 8)
- 2. Das Ladegerät an eine Netzsteckdose anschließen
- 3. Den Akkupack fest in das Ladegerät einschieben.

(Beziehen Sie sich auf die Abbildungen 9)

- 4. Während des Ladevorgangs leuchtet die Lampe. Die normale Ladezeit beträgt eine Stunde. Wenn die Akkus aufgeladen sind, unterbricht ein interner elektronischer Schalter automatisch den Ladevorgang, um ein Überladen der Akkus zu verhindern.
 - Wenn die Ladeanzeigelampe nicht aufleuchtet, prüfen, ob die Kontakte sauber sind und der Akkupack richtig in das Ladegerät eingesetzt wurde.
- 5. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die Ladeanzeigelampe.
- **6.** Aufladen der Akkus bei Temperaturen unter 0°C oder über 40°C vermeiden.
- Nach dem Aufladen der Akkus, den Akkupack aus dem Ladegerät nehmen und wieder in das Werkzeug einsetzen. (Beziehen Sie sich auf die Abbildungen 10)
- 8. Wenn die Ladekontrollampe nicht unmittelbar nach dem Anschließen des Netzkabels aufleuchtet oder falls nach zweistündigem Aufladen die Ladeanzeigelampe nicht erlischt, ist dies Zeichen einer Störung. Das Gerät sollte in diesem Fall zu einem autorisierten Fachhändler zur Überprüfung gegeben werden.

Hinweis: Bei Benutzung des Adapters EY0890 kann das Akkupack EY9021 mit dem 15-Minuten-Ladegerät EY0202 geladen werden.

I Ladeanzeigelampe

J Bohrerfach

K Schlagmeißel-Set

TECHNISCHE DATEN

Akku-Bohrschrauber (EY6220/EY503)


Motor	Gleichstrommotor 2,4V
Drehzahl ohne Last	LOW: 200 min ⁻¹ (RPM) HIGH: 400 min ⁻¹ (RPM)
Hexagonalantriebswelle	6,35 mm (1/4") Zoll über Flächen
Max. Bohrdurchmesser für Metall	2mm (5/64")
Maximales Drehmoment	LOW: 2,9Nm (30 kg-cm, 26 in.lbs.) HIGH: 1,5Nm (15 kg-cm, 13 in.lbs.)
Maximales Kupplungsdrehmoment	2,0Nm (20 kg-cm, 17,5 in.lbs.) at 5 position
Gesamtlänge	239 mm (9-3/8")
Gewicht (mit Akkupack)	0,4 kg (0,9 lbs.)

AKKUPACK (EY902/EY903)

Speicherbatterie	Ni-Cd Batterie
Spannung	2,4V Gleichstrom (1,2V x 2 Zellen)

LADEGERÄT (EY0020/RE503)

Eingang	120, 220, 230, 240 V Wechselstrom, getrennt erhältlich
Ladezeit	Standardzeit 1 Stunde
Gewicht	0,7 kg (1,54 lbs.)



Matsushita Electric Works, Ltd.

1048, Kadoma, Osaka 571-8686, Japan